

Монтаж газонной решетки

1. Снять плодородный слой около 40 см
2. Засыпать щебень фракции 5-20 мм слоем: для класса нагрузки С250 – высотой 20-25 см, для класса нагрузки D400 – 30-35 см.
3. Уложить геотекстиль.
4. Засыпать песчано-гравийную смесь (3-5 см), утрамбовать, выровнять поверхность.
5. Произвести монтаж модулей газонной решетки.
6. Засыпать ячейки решетки плодородным грунтом, засеять семенами травы.
7. Обильно полить. При необходимости добавить грунт до верхней кромки ячейки. Важно, чтобы газонная решетка полностью была покрыта грунтом.
8. Дать 3 недели взойти траве, затем подстричь и начать эксплуатацию газона.
9. В процессе эксплуатации необходимо регулярно поливать газон, избегая прямых солнечных лучей при поливе, учитывая рекомендации производителей газонной травы и особенности сорта. Также нужно производить подкормку удобрениями и посадку семян.

