


Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

1. Технические данные

Код продукта	1591590-х, где х – не более 3 символов, обозначающие цвет
Код цвета:	030 – белый; 031 – слоновая кость; 033 – алюминий; 034 – шампань; 038 - графит
Наименование	Розетка телефонная + компьютерная
Формат коннектора	Systemax
Тип коннектора	телефонный – RJ11 компьютерный – RJ45, кат. 5е
Степень защиты	IP2х
Защитные шторки	нет
Внешний вид	
Габаритные размеры, мм	73 x 73 x 32
Работа при температуре °С.	до 25 °С, с допустимым временным увеличением до 35 °С.
окружающей среды	

2. Указания по технике безопасности

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Перед монтажом соединителя место установки следует проверить на соответствие его размеров, пространственного расположения и условий окружающей среды соответствующим нормам и требованиям.
- **!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ ИЛИ КРЫШКИ РОЗЕТКИ.**
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите его от сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

3. Установка (монтаж)

- 3.1 Подготовьте кабель (витую пару) с запасом 0,5-1 м.
- 3.2 Осторожно снимите изоляционную обмотку кабеля.
- 3.3 Расправьте и отделите друг от друга провода витой пары.

- 3.4 Произведите кроссировку витой пары, т.е. разложение проводки на соответствие с цветовой схемой соединения коннектора по стандарту «А» или «В».
- 3.5 проверить на невозможность случайного ослабления, а также излома кабеля;
- 3.6 установить подключенную розетку в монтажную коробку (или подрозетник), выровнять по горизонтали и зафиксировать с помощью узла крепления с приложением крутящего момента 0,4 Нм. После этого проверить надежность крепления в подрозетнике;
- 3.7 установить рамку.

4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

ТУ 3464-001-77313241-08

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: quality@simonelectric.ru